VAN MERKSTEIJN FENCES

GERMANY

MONTAGEANLEITUNG

LAKQ-SCHLOSS AM BAUKASTEN-SYSTEMTOR

SCHRITT-FÜR-SCHRITT · EINSTELLEN · MONTIEREN · PRÜFEN



SCHRITT-FÜR-SCHRITT-MONTAGE.



Abb. 1: Schloss mit markierter 3-mm-Inbus-Einstellöffnung sowie Falle/Riegel.

1

Riegel und Falle zurückstellen

Mit einem 3-mm-Inbusschlüssel von vorne in die kleine Einstellöffnung einführen und im Uhrzeigersinn drehen. Ab Werk lassen sich Riegel und Falle noch etwa 4-6 mm verkürzen. Nur so weit zurückstellen, wie für das Einsetzen erforderlich.

2

Öffnungsrichtung der Falle prüfen

Prüfen, ob die Falle für die richtige Öffnungsrichtung eingestellt ist. Falls erforderlich, die Falle entsprechend der Öffnungsrichtung des Tores umstellen.

3

Klinkenhälfte mit Vierkant einsetzen

Die vorgesehene Klinkenhälfte mit dem Vierkant in das Schloss einsetzen. Die Klinke zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig montieren oder endgültig befestigen.

4

Falle betätigen

Die eingesetzte Klinke betätigen, sodass die Falle vollständig zurückgezogen wird. Die Falle während des folgenden Montageschrittes zurückhalten.

WICHTIG

Die Klinke darf vor dem Einsetzen des Schlosses nicht komplett montiert werden. Sonst kann das Schloss nicht korrekt durch den vorgesehenen Ausschnitt eingesetzt werden.

MONTAGE UND FUNKTION.

5

Schloss durch den Ausschnitt einsetzen

Bei betätigter Klinke das Schloss vorsichtig und gerade durch den vorgesehenen Ausschnitt im Torrahmen einsetzen. Darauf achten, dass die Falle nicht am Rahmen oder Gegenstück hängen bleibt.

6

Schloss ausrichten und befestigen

Das Schloss vollständig in Position bringen, ausrichten und mit den vorgesehenen Befestigungsmitteln montieren. Befestigungen gleichmäßig anziehen.

7

Klinke fertig montieren

Erst nachdem das Schloss korrekt im Tor sitzt, die Klinke vollständig montieren und befestigen.



Abb. 2: Schloss am Torrahmen.



Abb. 3: Klinken-/Schlossbereich.

FUNKTIONSPRÜFUNG

- Klinke betätigen - Falle muss vollständig zurücklaufen.
- Klinke loslassen - Falle muss selbstständig wieder herauskommen.
- Riegel aus- und einfahren - ohne ungewöhnlichen Widerstand.
- Tor mehrmals öffnen und schließen.
- Falle und Riegel müssen sauber in das Gegenstück einlaufen.
- Bei Schwergängigkeit zuerst Schloss, Torrahmen und Gegenstück ausrichten.

HINWEISE UND TECHNISCHE ANGABEN.

MONTAGEABLAUF AUF EINEN BLICK

01	Riegel und Falle zurückstellen
02	Öffnungsrichtung der Falle prüfen
03	Klinkenhälfte mit Vierkant einsetzen
04	Falle vollständig zurückziehen
05	Schloss durch den Ausschnitt einsetzen
06	Schloss ausrichten und befestigen
07	Klinke fertig montieren und Funktion prüfen

MERKSATZ

Einstellen -> Öffnungsrichtung prüfen -> Klinkenhälfte einsetzen -> Falle zurückziehen -> Schloss einsetzen -> Schloss befestigen -> Klinke fertig montieren -> Funktion prüfen.

TECHNISCHER BEZUG

Baukasten-Systemtor: Pfosten 80 x 80 bis 120 x 120 mm, Rahmen 60 x 40 mm. Schlosskästen und verschiedene Drückergarnituren sind als Zubehör beziehungsweise Optionen vorgesehen.

SICHERHEITS- UND QUELLENHINWEIS

Diese Anleitung wurde auf Grundlage des bereitgestellten Montage-/Telefontextes und der bereitgestellten Fotos erstellt. Sie ersetzt keine produktspezifischen Vorgaben des Schlossherstellers. Bei Abweichungen des gelieferten Schlosses oder der Torserie sind die zugehörigen Herstellerunterlagen maßgebend.

Quelle für Systemtor-Abmessungen und Produktangaben: Van Merksteijn Fences Germany - Baukasten-Systemtor, vmfences.de/product/baukasten-systemtor/.